


## セカイイチのハシ使用上の注意

～こんな使い方はヤメテ！～

安全ボウの上に乗らない



安全ボウを支えとして使用しない



接続部分が外れている状態で使用しない



安全ボウを付けずに高い設定で遊ばない




ブロックを積み木のように  
高く積まない



靴下など足が滑りやすい状態で  
使用しない



滑り止めマットを敷いて使用する



滑り止めマットを重ねて使用する等、不安定な場所に設置しない



おもちゃを持つなど、両手が  
ふさがっている状態で遊ばない



設置する際、周囲に危険な物が  
置いていないか確認する




子どもに一度にたくさん持ち運ばせない



左右で高さが違うところに接続しない



土台のみで使用する際は、平らな断面以外には乗らない



### その他、使用や保管の際の注意点

- 使用前に目視だけでなく、大人が試遊などして安全を確認する
- 破損がないか等を定期的に点検する
- 高温多湿の場所や直射日光の当たる場所での保管には注意する
- 保管する際、上に重たいものを乗せるなど負荷がかからないように注意する
- 常識の範囲を超える使用（ハシの上で走る、ジャンプをする等）はご遠慮下さい
- 投げる等乱暴な扱いはご遠慮ください。思わぬ破損やケガをする場合があります
- その他、安全面には十分に配慮してご使用ください